

CATWALK COLLECTION PROFESSIONAL HAIR DRYER

HD 8280



DE EN ES FR IT PL

TR PT NO SV NL EL

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



SVENSKA

HD 8280 SÄKERHET

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund av olämplig användning! Enheten är bara utformad för användning i hemmet.

- Förvara bruksanvisningen för framtida referens. Skulle en tredje part ta emot enheten ska du se till att bruksanvisningen medföljer.



Använd aldrig enheten i badet, duschen eller ovanför en behållare med vatten; och inte heller med våta händer.

- Sänk inte ned enheten i vatten och låt den inte komma i kontakt med vatten, inte ens under rengöring.
- Använd inte enheten nära vatten i badkar, tvättställ eller andra behållare.
- Om enheten används i badrummet, är det viktigt att strömkontakten dras ut efter användning, för om något vatten kommer i kontakt med enheten kan det utgöra en fara, även om den är fråslagen.
- För extra skydd rekommenderas att du installerar en RCD-enhet (Residual current-operated protective device) med en märkspänning som inte överskrider 30 mA i badrummets strömkrets. Kontakta din elektriker för mer information.
- Placera aldrig enheten på mjuka kuddar eller filter under användning.
- Se till att luftinloppen och de utgående öppningarna inte är täckta under användning.
- Enheten är utrustad med ett överhettningsskyddssystem.
- Koppla ur enheten efter användning. Koppla inte ur strömkontakten genom att dra i sladden.
- Använd aldrig enheten om den eller strömsladden är skadad.
- Vira aldrig strömsladden runt enheten, eftersom det kan resultera i skada. Kontrollera strömsladden och enheten regelbundet för synliga skador.
- Våra hushållsapparater från GRUNDIG uppfyller alla tillämpliga säkerhetsstandarder och om enheten skadas måste den repareras eller ersättas av ett behörigt servicecenter för att undvika farliga situationer. Felaktigt eller okvalificerat reparationsarbete kan orsaka skador och risker för användaren.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Den här enheten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av kunskaper om de har fått tillräckliga instruktioner och riktlinjer gällande användning av enheten på ett säkert sätt och förstå de faror som detta medför. Barn ska inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan övervakning.
- Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.
- Ett varmt luftflöde behövs för att uppnå ett perfekt resultat. Observera att en metallbelagd borste kan bli extremt het under förlängd eller intensiv användning. För att undvika skada ska du justera användningstiden för enheten enligt användningstid.

Bästa kund,

Grattis till ditt köp av din HD 8280 Catwalk Collection.

Läs följande användarinformation noggrant för att säkerställa att du kan få ut maximalt av din produkt från Grundig under många år framåt i tiden.

En ansvarsfull inställning!



GRUNDIG arbetar proaktivt för goda sociala förhållanden när det gäller rättvisa löner för både egna anställda samt hos leverantörer. Vi lägger också stor vikt vid effektiv användning av råmaterial

med kontinuerlig avfallsreducering av flera ton plast varje år. Dessutom är alla våra tillbehör tillgängliga i minst 5 år.

För en ljus framtid.

Av en god orsak. Grundig.

Kontroller och delar

Se bilden på sidan 3.

- A** Tunt koncentrationsmunstycke
- B** Löstagbart galler för luftinsug
- C** Kall stöt
- D** Temperaturnivå
- E** Blåsnivå
- F** Jonanslutning
- G** Strömssladd
- H** Mjuk fingervolymsblandare

Inställningar

Din enhet har följande inställningar:

Jonisk anslutning **F**

– **Jonisk**: slår på och av jontillförseln.

Blåsnivå **E**

- **0** : av
- **1** : skonsamt luftflöde
- **2** : starkt luftflöde

Temperaturnivå **D**

- **I** : Kall luft
- **II** : Måttlig temperatur för skonsam torkning och styling
- **III** : hög temperatur för snabb torkning

Kall stöt **C**

- ***** : avbryter het lufttillförsel med en kallluftström

Användning

- 1 Handdukstorka håret noggrant efter tvätt.
- 2 Vid behov fäster du det lilla koncentratmunstycket **A** eller den mjuka fingervolymenheten **H**.
 - Blandaren säkerställer mer volym, samt maximal positionering på hårslingan.
- 3 Koppla in strömsladden **G** i vägguttaget.

Obs

- Kontrollera om spänningen på märkplåten (på enhetens handtag) överensstämmer med den lokala strömtillförseln.
- 4 Slå på enheten med brytaren **E** och ställ in blåsnivån.
 - 5 Ställ in temperaturnivån med brytaren **D**.
 - 6 Under torkningen kan du avbryta det heta luftflödet genom att trycka och hålla ned knappen för **C** (kall stöt).

Obs

- Kall stöt avbryter den heta luften med en luftström av kall luft. Detta gör det möjligt att fixera hårfrisuren bättre och med ökad hållbarhet.
- 7 Vid behov slår du på jontillförseln under torkningen genom att trycka på knappen **F**.
 - Om jontillförseln är påslagen tänds jontillförselindikatorn **F**.
 - 8 Efter användning slår du av enheten med blåsnivåreglaget **E** och drar ut strömsladden **G** från vägguttaget.

Var försiktig

- Vira aldrig strömsladden runt enheten, eftersom det kan resultera i skada. Kontrollera strömsladden och enheten regelbundet för synliga skador.

Rengöring och skötsel

- 1 Slå av enheten och koppla ur strömsladden **A** ur vägguttaget.
- 2 Före rengöring ska du låta enheten svalna helt. Enheten kan bli mycket het.
- 3 Kom ihåg att rengöra luftinloppsgallret **F** med jämna mellanrum med en mjuk borste för att avlägsna hår och damm.
- 4 Rengör endast enheten med en mjuk, torr trasa.

Var försiktig

- Placera aldrig enheten i vatten eller någon annan vätska. Använd aldrig några rengöringsmedel.
- Låt alltid enheten svalna på en värmeresistent och plan yta.

Obs

- Innan du använder enheten efter rengöring ska du torka alla delar helt torra med en handduk.

Förvaring

- Om du inte planerar att använda enheten under en längre tid bör du plocka ur batterierna.
- Se till att den är urkopplad och har svalnat helt och att den är helt torr.
- Vira inte strömsladden runt enheten.
- Förvara apparaten på en sval och torr plats.
- Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

Miljömeddelande

Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och återvinnas.



Gör dig därför inte av med produkten och batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett samlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen.

Kontakta dina lokala myndigheter för att få information om närmaste samlingsställe.

Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter.

Tekniska data



Den här produkten efterlever EU-direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC och 2009/125/EC.

Strömförsörjning: 230-240 V~, 50 Hz

Ström: 2000-2200 W

Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
720119085900 12/50

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG