

1. Information on power consumption			
Standby	Off	Networked standby	Networked standby (if all network ports are activated)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. The period of time after which the power management function switches the euqipment automatically into;			
Standby	Wireless ports and wired ports	Switched standby mode within 20 minutes after the intended use.	
Off	Wireless ports and wired ports	Switched off mode within 20 minutes after the intended use.	
Networked standby	Network ports	Switched networked standby mode within 20 minutes after the intended use.	
How to activate wireless network ports;			
- Switch into wireless mode(Bluetooth, NFC, Wi-Fi & etc)			
- Connect with energy using product(s)			
How to deactivate wireless network ports;			
- Set up the Auto power function to off by the app and turn off the product.			

1. Information rörande strömförbrukning			
Viloläge	Av	Nätverksviloläge	Nätverksviloläge (om samtliga nätverksportar aktiverats)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Den tidsperiod efter vilken strömhanteringsfunktionen automatiskt växlar utrustningen till;			
Viloläge	Trådlösa portar samt trådbundna portar	Växlar till viloläge inom 20 minuter efter avsedd användning.	
Av	Trådlösa portar samt trådbundna portar	Växlar till av inom 20 minuter efter avsedd användning.	
Nätverksviloläge	Nätverksportar	Växlar till nätverksviloläge inom 20 minuter efter avsedd användning.	
Så här aktiverar du de trådlösa nätverksportarna; - Växla till trådlöst läge (Bluetooth, NFC, WiFi & osv.) - Strömanslut via produkt(er) Så här avaktiverar du trådlösa nätverksportar; - Ställ in appen på avstängning av automatisk avstängning och stäng av produkten.			

1. Información de consumo de alimentación			
Desactivado	Preparado	Preparado en red	Preparado en red (si todos los puertos de red están activados)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Periodo de tiempo tras el cual la función de gestión de alimentación cambia el equipo automáticamente;			
Preparado	Puertos inalámbricos y puertos con cables	Cambia al modo de preparado cuando transcurren 20 minutos tras el uso previsto	
Desconectado	Puertos inalámbricos y puertos con cables	Cambia al modo en desactivado cuando transcurren 20 minutos tras el uso previsto	
Preparado en red	Puertos de red	Cambia al modo de preparado en red cuando transcurren 20 minutos tras el uso previsto	
Cómo activar los puertos inalámbricos en red;			
- Cambie al modo inalámbrico (Bluetooth, NFC, Wi-Fi, etc.)			
- Conecte con el/los producto/s que consume/n energía			
Cómo desactivar los puertos inalámbricos en red;			
- Configure la función de encendido automático para que se apague mediante la aplicación y apague el producto.			

1. Informacije o porabi energije			
Stanje pripravljenosti	Izklopljeno	Omrežno stanje pripravljenosti	Omrežno stanje pripravljenosti (če so vsa omrežna vrata aktivirana)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Časovno obdobje po katerem se bo funkcija upravljanja z energijo napajanja preklpila opremo samodejno vklopila;			
Stanje pripravljenosti	Brezžična vrata in Žična vrata	Preklopi v stanje pripravljenosti v največ 20 minutah po uporabi.	
Izklopljeno	Brezžična vrata in Žična vrata	Preklopi v izklopljeno v največ 20 minutah po uporabi.	
Omrežno stanje pripravljenosti	Omrežna vrata	Preklopi v omrežno stanje pripravljenosti v največ 20 minutah po uporabi.	
Aktiviranje brezžičnih omrežnih vrat:			
- Preklopite v brezžični način delovanja (Bluetooth, NFC, WiFi itd.) - Povežite se z izdelki, ki porabljajo energijo			
Dektiviranje brezžičnih omrežnih vrat:			
- Nastavite funkcijo samodejnega vklopa, da jo aplikacija izklopi, in izklopite izdelek.			

1. Informácie o spotrebe energie			
Pohotovostný režim	Vypnuté	Sieťový pohotovostný režim	Sieťový pohotovostný režim (ak sú všetky sieťové porty aktivované)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Čas, po uplynutí ktorého funkcia riadenia spotreby prepne zariadenie automaticky do;			
Pohotovostný režim	Bezdrôtové porty a drôtové porty	Prepnuté do pohotovostného režimu do 20 minút po zamýšľanom použití.	
Vypnuté	Bezdrôtové porty a drôtové porty	Prepnuté do vypnuté režimu do 20 minút po zamýšľanom použití.	
Sieťový pohotovostný režim	Sieťové porty	Prepnuté do sieťového pohotovostného režimu do 20 minút po zamýšľanom použití.	
Ako môžete aktivovať bezdrôtové sieťové porty;			
- Prepnete do bezdrôtového režimu (Bluetooth, NFC, WiFi atď.).			
- Pripojte sa pomocou elektrického zariadenia (zariadení).			
Ako môžete deaktivovať bezdrôtové sieťové porty:			
- Nastavte funkciu automatického vypnutia pomocou aplikácie a vypnite produkt.			

1. Informacije o potrošnji električne energije			
Pasivni režim	Isključen	Pasivni režim mreže	Pasivni režim mreže (ako su uključeni svi mrežni ulazi)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Vremenski period posle kojeg funkcija upravljanja energijom automatski prebacuje opremu na:			
Pasivni režim	Bežični ulazi i žičani ulazi	Uključen pasivni režim u roku od 20 minuta posle predviđene upotrebe.	
Isključen	Bežični ulazi i žičani ulazi	Uključen isključen u roku od 20 minuta posle predviđene upotrebe.	
Pasivni režim mreže	Mrežni ulazi	Uključen umreženi pasivni režim u roku od 20 minuta posle predviđene upotrebe.	
Kako uključiti bežične mrežne ulaze:			
- Prenacivanje u bežični režim (Bluetooth, NFC, WiFi itd.) - Spajanje s proizvodima koji koriste energiju			
Kako isključiti bežične mrežne ulaze:			
-- Подесите функцију аутоматског напајања да се искључи преко апликације и искључите производ.			

1. Informații referitoare la consumul de electricitate			
În așteptare	Oprit	În așteptare cu conectare la rețea	În așteptare cu conectare la rețea (dacă toate porturile de rețea sunt activate)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Perioada de timp după care funcția de gestionare a alimentării comută echipamentul în mod automat;			
În așteptare	Porturi wireless și porturi cu fir	Mod în așteptare comutat la 20 minute după utilizare.	
Oprit	Porturi wireless și porturi cu fir	Mod oprit comutat la 20 minute după utilizare.	
În așteptare cu conectare la rețea	Porturi de rețea	Mod în așteptare cu conectare la rețea comutat la 20 minute după utilizare.	
Cum se activează porturile de rețea wireless;			
- Comutați pe modul wireless (Bluetooth, NFC, WiFi etc)			
- Conectați-vă la alimentare utilizând produsul/produsele			
Cum se dezactivează porturile de rețea wireless;			
- Configurați funcția de alimentare automată la dezactivare prin aplicație și opriți produsul.			

1. Informação de consumo de energia			
Standby	Desligado	Standby de Rede	Standby de Rede (se todas as portas de rede estiverem activadas)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. O período de tempo após o qual a função de gestão de energia alterna o equipamento automaticamente para;			
Standby	Portas sem fios e portas com fios	Modo alternado de standby 20 minutos após o uso intencional.	
Desligado	Portas sem fios e portas com fios	Modo alternado de desligado 20 minutos após o uso intencional.	
standby de rede	Portas de Rede	Modo alternado de standby 20 minutos após o uso intencional.	
Como activar as portas de rede sem fios; - Mudar para modo sem fios(Bluetooth, NFC, WiFi & etc) - Ligar a produtos consumidores de energia Como desactivar as portas de rede sem fios; - Configure a função de energia automática como desligada pela aplicação e desligue o produto.			

1. Informacje o zużyciu energii			
Gotowość	Wył	Gotowość z połączeniem sieci	Gotowość z połączeniem sieci (Jeżeli wszystkie gniazda sieci są włączone).
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Okres czasu po którym funkcja zarządzania energią przełączy urządzenia automatycznie na tryb;			
Gotowość	Porty bezprzewodowe i porty przewodowe	Włączony tryb gotowości po 20 minutach od momentu użycia.	
Wył	Porty bezprzewodowe i porty przewodowe	Włączony tryb wył po 20 minutach od momentu użycia.	
Gotowość z połączeniem sieci	Porty sieci	Włączony tryb gotowości z połączeniem sieci po 20 minutach od momentu użycia.	
Jak aktywować porty sieci bezprzewodowej;			
- Przełącz na tryb bezprzewodowy(Bluetooth, NFC, WiFi itp.)			
- Połącz z produktem(ami) pobierającym(y) energię			
Jak wyłączyć porty sieci bezprzewodowej;			
- Skonfiguruj funkcję automatycznego włączania i wyłączania w aplikacji i wyłącz produkt.			

1. Informasjon om strømforbruk			
Ventemodus	Av	Nettverkstilkoblet ventemodus	Nettverkstilkoblet ventemodus (hvis alle nettverksporter er aktiverte)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Tidsperioden hvoretter strømsparingsfunksjonen bytter utstyret automatisk til;			
Ventemodus	Trådløse porter og kabelbaserte porter	Byttet ventemodus innen 20 minutter etter beregnet bruk.	
Av	Trådløse porter og kabelbaserte porter	Byttet av innen 20 minutter etter beregnet bruk.	
Nettverkstilkoblet ventemodus	Nettverksporter	Byttet nettverkstilkoblet ventemodus innen 20 minutter etter beregnet bruk.	
Slik aktiverer man trådløse nettverksporter; - Bytt til trådløsmodus (Bluetooth, NFC, WiFi, o.l.) - Koble til med energiforbrukende produkt(er)			
Slik deaktiverer man trådløse nettverksporter; - Konfigurer automatisk av/på-funksjonen til av via appen og slå av produktet.			

1. Informazzjoni ta' konsum ta' enerġija			
Bil-lest	Mitfi	Bil-lest Networked	Bil-lest networked (jekk il-portijiet tan-network kollu huma attivati)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Il-perjodu ta' ħin wara li il-funzjoni tal-immaniġġjar tal-enerġija tixgħel it-tagħmir awtomatikament;			
Bil-lest	Portijiet tal-wajrless u portijiet iwwajerjati	Mod ta' swiċċjar bil-lest fi żmien 20 minuta wara l-użu maħsub.	
Mitfi	Portijiet tal-wajrless u portijiet iwwajerjati	Mod ta' swiċċjar mitfi fi żmien 20 minuta wara l-użu maħsub.	
Bil-lest man-network	Portijiet tan-network	Il-mod ta' bil-lest tal-isswiċċjar tan-network fiż-żmien 20 minuta wara l-użu maħsub.	
Kif tattiva il-portijiet tal-wajrless tan-network;			
- Ixgħel għall-mod wajrless (Bluetooth, NFC, WiFi u eċċ)			
- Qabbad mad-dawl billi tuża l-prodott(i)			
Kif tiddiattiva il-portijiet tal-wajrless tan-network;			
- Issettja l-funzjoni tat-Tifi Awtomatiku biex titfiha bl-app u itfi l-prodott.			

1. Информации за потрошувачка на енергија			
Состојба на подготвеност	Исклучено	Вмрежена состојба на подготвеност	Вмрежена состојба на подготвеност (ако се активирани сите мрежни порти)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Периодот на време по кое функцијата управување со енергијата автоматски ја префрла опремата во;			
Состојба на подготвеност	Безжични порти и Жичани порти	Префрлен режим на подготвеност за 20 минути по наменетото користење.	
Исклучено	Безжични порти и Жичани порти	Префрлен режим Исклучено за 20 минути по наменетото користење.	
Вмрежена состојба на подготвеност	Мрежни порти	Префрлен вмрежен режим на подготвеност за 20 минути по наменетото користење.	
Како да се активираат безжичните мрежни порти;			
- Префрлете во безжичен режим (Bluetooth, NFC, WiFi итн.)			
- Поврзете со производ(-и) што користи електрична енергија			
Како да се деактивираат безжичните мрежни порти;			
- Поставете ја функцијата за автоматско вклучување на исклучено преку апликацијата и исклучете го производот.			

1. Informacija apie elektros suvartojimą			
Kai veikia budėjimo režimu	Kai išjungta	Kai įrenginys prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu	Kai įrenginys prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu (jei aktyvuoti visi tinklo prievadai)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Laikotarpis, kuriam praėjus energijos valdymo funkcija automatiškai perjungs prietaisą į vieną iš šių būsenų			
Kai veikia budėjimo režimu	Belaidžiai prievadai ir laidiniai prievadai	Budėjimo režimas perjungiamas per 20 minučių po tikslinio panaudojimo.	
Kai išjungta	Belaidžiai prievadai ir laidiniai prievadai	Taikiny persijungs į išjungimo režimą per 20 minučių nuo naudojimo.	
Kai įrenginys prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu	Tinklo prievadai	Prie tinklo prijungto produkto budėjimo režimas perjungiamas per 20 minučių po tikslinio panaudojimo.	
Kaip aktyvinti belaidžio tinklo prievadus:			
– perjunkite į belaidį režimą („Bluetooth“, NFC, „Wi-Fi“ ir kt.)			
– prijunkite prie energiją naudojančio (-ių) produkto (-ų)			
Kaip išjungti belaidžio tinklo prievadus			
– Programėlėje nustatykite automatinio maitinimo funkciją į išjungimo padėtį ir išjunkite gaminį.			

1. Informācija par elektrības patēriņu			
Gaidstāve	Izslēgts	Gaidstāve caur tīklu	Gaidstāve caur tīklu (ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Laika periods, pēc kura barošanas pārvaldības funkcija automātiski pārslēdz ierīci uz:			
Gaidstāve	Bezvadu pieslēgvietas un vadu pieslēgvietas	Pārslēdzas gaidstāves režīmā 20 minūšu laikā pēc paredzētās izmantošanas.	
Izslēgts	Bezvadu pieslēgvietas un vadu pieslēgvietas	Pārslēdzas Izslēgts režīmā 20 minūšu laikā pēc paredzētās izmantošanas.	
Gaidstāve caur tīklu	Tīkla pieslēgvietas	Pārslēdzas gaidstāves režīmā 20 minūšu laikā pēc paredzētās izmantošanas.	
Kā aktivizēt bezvadu tīkla pieslēgvietas:			
- Pārslēdziet ierīci bezvadu režīmā (Bluetooth, NFC, WiFi u.c.); - savienojiet to ar enerģiju izmantojošu(iem) produktu(iem)			
Kā deaktivizēt bezvadu tīkla pieslēgvietas:			
- Lietotnē iestatiet automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju uz “Izslēgt” un izslēdziet produktu.			

1. Informazioni sul consumo energetico			
Standby	Spento	Standby collegato alla rete	Standby collegato alla rete (se tutte le porte sono attive)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Periodo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente nella funzione di gestione dell'alimentazione;			
Standby	Porte wireless e porte cablate	Modalità di standby attivata entro 20 minuti dopo l'uso previsto.	
Spento	Porte wireless e porte cablate	Modalità di spento attivata entro 20 minuti dopo l'uso previsto.	
Standby collegato alla rete	Porte di rete	Modalità di standby collegato alla rete attivata entro 20 minuti dopo l'uso previsto.	
Attivazione delle porte di rete wireless:			
- Passare in modalità wireless (Bluetooth, NFC, WiFi ecc.)			
- Collegare a prodotti che consumano energia			
Disattivazione delle porte di rete wireless:			
- Impostare la funzione di spegnimento automatico tramite l'app e spegnere il prodotto.			

1. Faisnéis maidir le hídiú cumhachta			
Fuireachas	Múchta	Fuireachas gréasánach	Fuireachas gréasánach (más rud é go bhfuil gach port gréasáin gní omhachtaithe)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Tréimhse ama ar dá éis a mhalartaíonn an fheidhm bainistiú cumhachta an fearas go huathoibríoch go dtí na nithe seo a leanas;			
Fuireachas	Poirt gan sreang agus poirt le sreang	Mód fuireachais lasctha laistigh de 20 nóiméad tar éis na húsáide atá beartaithe.	
Múchta	Poirt gan sreang agus poirt le sreang	Mód múchta lasctha laistigh de 20 nóiméad tar éis na húsáide atá beartaithe.	
Fuireachas gréasánach	Poirt gréasán	Mód fuireachais ghréasánaigh lasctha laistigh de 20 nóiméad tar éis na húsáide atá beartaithe.	
Conas poirt gréasáin gan sreang a ghníomhachtú; - Malartaigh go dtí mód fuireachais(Bluetooth, NFC, WiFi & srl) - Déan nasc leis an táirge/na táirge a úsáideann fuinneamh Conas poirt gréasáin gan sreang a dhíghníomhachtú; - Socraigh an fheidhm chumhachta uathoibríoch chun múchadh leis an aip agus múch an táirge.			

1. Upplýsingar um orkunotkun			
Í biðstöðu	Slökkt	Nettengd biðstaða	Nettengd biðstaða (ef öll nettengi eru virk)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Tíminn sem líður þar til að orkustjórnunaraðgerðir breyta búnaðinum sjálfkrafa yfir í;			
Í biðstöðu	Þráðlaus tengi og föst tengi	Skipt yfir í biðstöðu innan 20 mín. eftir fyrirhugaða notkun.	
Slökkt	Þráðlaus tengi og föst tengi	Skipt yfir slökkt innan 20 mín. eftir fyrirhugaða notkun.	
Nettengd biðstaða	Nettengi	Skipt yfir í nettengda biðstöðu innan við 20 mín eftir fyrirhugaða notkun.	
Hvernig á að virkja þráðlaus nettengi; - Skipta yfir á þráðlausan ham (Bluetooth, NFC, WiFi o.s.frv.) - Tengid við búnað sem notar rafmagn Hvernig á að aftengja þráðlaus nettengi; - Stilltu sjálfvirka aflgjafaraðgerðina á slökkt með appinu og slökktu á vörunni.			

1. Teljesítményfelvételi adatok			
Készenlét	Ki	Hálózati készenlét	Hálózati készenlét (ha minden hálózati port aktív)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Az időtartam, ami után a teljesítménykezelő funkció automatikusan a következő állapotba kapcsolja a berendezést;			
Készenlét	Vezeték nélküli portok és vezetékes portok	Kapcsolt készenléti állapot 20 percen belül a szándékolt használat után.	
Ki	Vezeték nélküli portok és vezetékes portok	Kapcsolt ki állapot 20 percen belül a szándékolt használat után.	
Hálózati készenlét	Hálózati portok	Kapcsolt hálózati készenlét 20 percen belül a szándékolt használat után.	
A vezeték nélküli portok aktiválása;			
- Átkapcsolás vezeték nélküli üzemmódba (Bluetooth, NFC, WiFi & stb.)			
- Csatlakozás energiafogyasztó készülékekhez			
Vezeték nélküli hálózati portok deaktiválása;			
- Kapcsolja ki az alkalmazásban az automatikus be- és kikapcsolási funkciót, majd kapcsolja ki a terméket.			

1. Πληροφορίες κατανάλωσης ισχύος			
Αναμονή	Απενεργοποίηση	Αναμονή στο Δίκτυο	Αναμονή στο Δίκτυο (με ενεργοποιημένες όλες τις δικτυακές θύρες)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Η περίοδος μετά την οποία η λειτουργία διαχείρισης ισχύος αλλάζει τον εξοπλισμό αυτόματα σε:			
Αναμονή	Ασύρματες θύρες και Ενσύρματες θύρες	Εναλλαγή σε λειτουργία αναμονής εντός 20 λεπτών μετά την προβλεπόμενη χρήση.	
Απενεργοποίηση	Ασύρματες θύρες και Ενσύρματες θύρες	Εναλλαγή σε λειτουργία απενεργοποίηση εντός 20 λεπτών μετά την προβλεπόμενη χρήση.	
Αναμονή στο Δίκτυο	Θύρες δικτύου	Εναλλαγή σε λειτουργία αναμονής στο δίκτυο εντός 20 λεπτών μετά την προβλεπόμενη χρήση.	
Πώς θα ενεργοποιήσετε ασύρματες θύρες δικτύου:			
- Εναλλαγή στην ασύρματη λειτουργία (Bluetooth, NFC, WiFi κλπ)			
- Σύνδεση με την ισχύ με τη χρήση προϊόντος / προϊόντων			
Πώς θα απενεργοποιήσετε τις ασύρματες θύρες δικτύου:			
- Ρυθμίστε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης στην επιλογή "Απενεργοποίηση" από την εφαρμογή και απενεργοποιήστε το προϊόν.			

1. Informationen zum Stromverbrauch			
Bereitschaftszustand	Aus-Zustand	vernetzten Bereitschaftsbetrieb	vernetzten Bereitschaftsbetrieb (alle Netzwerkports aktiviert)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Zeit bis zum automatischen Umschalten der Geräte durch die Energieverwaltungsfunktion;			
Bereitschaftsbetrieb	Wireless-Ports und Kabelanschlüsse	Umschaltung in den Bereitschaftszustand innerhalb von 20 Minuten nach der bestimmungsgemäßen Nutzung.	
Aus	Wireless-Ports und Kabelanschlüsse	Umschaltung in den Aus-Zustand innerhalb von 20 Minuten nach der bestimmungsgemäßen Nutzung.	
Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb	Netzwerk-Ports	Umschaltung in den vernetzten Bereitschaftsbetrieb innerhalb von 20 Minuten nach der bestimmungsgemäßen Nutzung.	
Aktivierung der Wireless-Netzwerkports; - Umschalten in den Wireless-Modus (Bluetooth, NFC, WiFi usw.) - Schließen Sie eines oder mehrere energiebetriebene Geräte an			
Deaktivierung der Wireless-Netzwerkports; - Richten Sie die automatische Einschaltfunktion so ein, dass sie über die App deaktiviert wird und das Produkt ausgeschaltet wird.			

1. Tiedot virrankulutuksesta			
Valmiustila	Pois	Verkotettu valmiustila	Verkotettu valmiustila (jos kaikki verkkoportit on aktivoitu)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Aikaväli, jonka jälkeen virranhallintatoiminto kytkee laitteen automaattisesti;			
Valmiustila	Langattomiin portteihin ja Langallisiin portteihin	Kytkeyty valmistila 20 minuutin kuluessa tarkoitetun käytön jälkeen.	
Pois	Langattomiin portteihin ja Langallisiin portteihin	Kytkeyty pois 20 minuutin kuluessa tarkoitetun käytön jälkeen.	
Verkotettu valmiustila	Verkkoportit	Kytkeyty verkotettu valmistila 20 minuutin kuluessa tarkoitetun käytön jälkeen.	
Langattoman verkon porttien aktivointi;			
- Kytke langattomaan tilaan (Bluetooth, NFC, WiFi & jne.)			
- Liitä energiaa käyttäviin tuotteisiin			
Langattoman verkon porttien poisto käytöstä;			
- Aseta automaattinen virrankatkaisu toiminto pois päältä sovelluksessa ja sammuta tuote.			

1. Informations relatives à la consommation d'électricité			
Veille	Arrêt	Veille avec maintien de la connexion au réseau	Veille avec maintien de la connexion au réseau (si tous les ports réseau sont activés)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Laps de temps à l'issue duquel la fonction de gestion de l'alimentation fait passer automatiquement l'équipement dans les états suivants			
Veille	Ports sans fil et ports filaires	Mode veille activé dans les 20 minutes suivant l'usage prévu.	
Arrêt	Ports sans fil et ports filaires	Mode arrêt activé dans les 20 minutes suivant l'usage prévu.	
Veille avec maintien de la connexion au réseau	Ports réseau	Mode veille avec maintien de la connexion au réseau activé dans les 20 minutes suivant l'usage prévu.	
Mode d'activation des ports réseau sans fil			
- Passez en mode sans fil (Bluetooth, NFC, Wi-Fi, etc.). - Connectez un appareil consommant de l'énergie.			
Mode de désactivation des ports réseau sans fil			
- Configurez la fonction d'alimentation automatique sur Désactivé via l'application et éteignez le produit.			

1. Teave energiatarbe kohta			
Ooterežiim	Välja Lülitatud	Ooterežiim võrgus olles	Ooterežiim võrgus olles (kui kõik võrgupordid on ühendatud)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Ajaperiood, mille järel toitehaldusfunktsioon lülitab seadme automaatselt ühele järgmistest režiimidest:			
Ooterežiim	Juhtmevabad pordid ja juhtmetega pordid	Ooterežiimile lülitatakse 20 min pärast ettenähtud kasutamist.	
Väljas	Juhtmevabad pordid ja juhtmetega pordid	Väljas lülitatakse 20 min pärast ettenähtud kasutamist.	
Ooterežiim võrgus olles	Võrgupordid	Võrgus olles lülitatakse ooterežiimile 20 minutit pärast ettenähtud kasutamist.	
Kuidas juhtmevabasid võrguporte aktiveerida - Lülitage seade juhtmevabale režiimile (Bluetooth, NFC, WiFi jne) - Ühendage energiat tarbivate seadme(te)ga Kuidas juhtmevabasid võrguporte välja lülitada - Lülitage rakenduses automaatse toite funktsioon välja ja lülitage toide välja.			

1. Informatie over stroomverbruik			
Standby	Uit	Standby netwerkomgeving	Standby netwerkomgeving (indien alle netwerkpoorten geactiveerd zijn)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. De tijdsduur waarna de stroommanagementfunctie de apparatuur automatisch overschakelt op;			
Standby	Draadloze poorten en bedrade poorten	Schakelt over op standby modus binnen 20 minuten na het beoogd gebruik.	
Uit	Draadloze poorten en bedrade poorten	Schakelt over op uit modus binnen 20 minuten na het beoogd gebruik.	
Standby netwerkomgeving	Netwerkpoorten	Schakelt over op netwerk standby modus binnen 20 minuten na het beoogd gebruik.	
Hoe de draadloze netwerkpoorten geactiveerd moeten worden; - Schakel over op draadloze modus(Bluetooth, NFC, WiFi & enz.) - Maakt verbinding met energieverbruikend(e) product(en)			
Hoe draadloze netwerkpoorten gedeactiveerd moeten worden; - Stel de automatische uitschakelfunctie in via de app en schakel het product uit.			

1. Oplysninger om energiforbrug			
Standby	Fra	Netværksstandby	Netværksstandby (hvis alle netværksporte er aktiveret)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Tidspunktet, når strømstyringsfunktionen automatisk skifter udstyret til.			
Standby	Trådløse porte og Kabelforbundne porte	Skifter til standbytilstand inden for 20 minutter efter tilsigtet anvendelse.	
Fra	Trådløse porte og Kabelforbundne porte	Skifter til fratilstand inden for 20 minutter efter tilsigtet anvendelse.	
Netværksstandby	Netværksporte	Skifter til netværksstandbytilstand inden for 20 minutter efter tilsigtet anvendelse.	
Sådan aktiverer du trådløse netværksporte:			
- Skift til trådløs tilstand (Bluetooth, NFC, Wi-Fi osv.)			
- Slut til strømforbundne produkt(er)			
Sådan deaktiverer du trådløse netværksporte:			
- Indstil den automatiske tænd/sluk-funktion til at slå fra via appen, og sluk for produktet.			

1. Údaje o spotřebě elektrické energie			
Pohotovostní režim	Vypnout	Síťový pohotovostní režim	Síťový pohotovostní režim (jsou-li aktivovány všechny síťové porty)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Doba, po jejímž uplynutí funkce řízení spotřeby elektrické energie automaticky přepne zařízení do příslušného stavu			
Pohotovostní režim	Bezdrátové porty a kabelové porty	Přepnutí do pohotovostního režimu po 20 minutách nečinnosti	
Vypnout	Bezdrátové porty a kabelové porty	Přepnutí do vypnout režimu po 20 minutách nečinnosti	
Síťový pohotovostní režim	Síťové porty	Přepnutí do síťového pohotovostního režimu po 20 minutách nečinnosti	
Postup aktivace portů pro bezdrátovou síť:			
– přepněte do režimu bezdrátového připojení (Bluetooth, NFC, WiFi apod.)			
– připojte energetické přístroje			
Postup deaktivace portů pro bezdrátovou síť:			
- Nastavte funkci automatického vypnutí aplikací a vypněte produkt.			

1. Informacije o potrošnji energije			
Stanje mirovanja	Isključeno	Stanje mirovanja na mreži	Stanje mirovanja na mreži (ako su svi mrežni ulazi aktivirani)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Vremenski period nakon kojega funkcija rukovanja napajanjem automatski prebacuje opremu u;			
Stanje mirovanja	Bežični ulazi i Ožičeni ulaz	Uključio je stanje mirovanja unutar 20 minuta nakon naznačene upotrebe.	
Isključeno	Bežični ulazi i Ožičeni ulaz	Uključio je isključeno unutar 20 minuta nakon naznačene upotrebe.	
Stanje mirovanja na mreži	Mrežni ulazi	Uključio je stanje mirovanja na mreži unutar 20 minuta nakon naznačene upotrebe.	
Kako aktivirati bežične mrežne ulaze;			
- Uključite bežični način rada (Bluetooth, NFC, WiFi i dr.)			
- Spojite s proizvodom(ima) koji koristi energiju			
Kako deaktivirati bežične mrežne ulaze;			
- Postavite funkciju automatskog uključivanja/isključivanja putem aplikacije i isključite proizvod.			

1. Информация за консумацията на енергия			
Готовност	Изключено	Мрежова готовност	Мрежова готовност (ако са активирани всички мрежови портове)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Периодът от време, след който функцията за управление на енергията превключва автоматично оборудването в:			
Готовност	Безжични портове и кабелни портове	Комутиран режим в готовност в рамките на 20 минути след желаното използване.	
Изключено	Безжични портове (Bluetooth, NFC, WiFi и др.) и кабелни портове (HDMI, диск, Optical In, USB и други цифрови портове)	Комутиран режим в Изключено в рамките на 20 минути след желаното използване.	
Мрежова готовност	Мрежови портове	Комутиран режим в мрежова готовност в рамките на 20 минути след желаното използване.	
Как да активирате безжичните мрежови портове:			
- Превключете в безжичен режим (Bluetooth, NFC, WiFi и др.)			
- Свържете с продукт(и), консумиращи енергия			
Как да деактивирате безжичните мрежови портове:			
- Настройте функцията за автоматично включване да се изключва от приложението и изключете продукта.			

1. Informacije o potrošnji energije			
Faza mirovanja	Isključen	Faza mirovanja u mreži	Faza mirovanja u mreži (ako su sve mreže aktivirane)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Vremenski period poslije kojeg funkcija upravljanja energijom aparat prenosi automatski u;			
Faza mirovanja	Bežični portovi I kablovski port	Uključena faza mirovanja u roku od 20 minuta poslije upotrebe	
Isključenje	Bežični portovi I kablovski port	Uključena isključenje u roku od 20 minuta poslije upotrebe	
Faza mirovanja u mreži	Mrežni portovi	Uključena faza mirovanja u roku od 20 minuta od upotrebe proizvoda	
Kako aktivirati bežične mrežne portove;			
- Prebacite na bežični način rada(Bluetooth, NFC, WiFi & itd)			
- Povežite sa proizvod(ima) na struju			
Kako deaktivirati bežične mrežne portove;			
- Podesite funkciju automatskog uključivanja da se isključi putem aplikacije i isključite proizvod.			

1. Güç tüketim bilgisi			
Standby	Kapalı	Ağ tabanlı standby	Ağ tabanlı standby (tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse).
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Güç yönetimi işlevinin cihazı otomatik olarak			
Standby konumuna geçme süresi	Kablosuz girişler ve Kablolu girişler	Kullanım amacından 20 dakika sonra Standby konumuna geçiş.	
Kapalı	Kablosuz girişler ve Kablolu girişler	Kapalı amacından 20 dakika sonra Standby konumuna geçiş.	
Ağ tabanlı standby	Ağ noktaları	Kullanım amacından 20 dakika sonra ağı Standby konumuna geçiş.	
Kablosuz ağ noktalarını etkinleştirme;			
- Kablosuz konuma (Bluetooth, NFC, WiFi vb.) geç			
- Enerji kullanır ürüne/ürünlere bağlan			
Kablosuz ağ noktalarının devre dışı bırakılması;			
- Uygulama üzerinden Otomatik güç fonksiyonunu kapatın ve ürünü kapatın.			

1. Informacioni i konsumit të energjisë			
Në gatishmëri	Joaktiv	Në gatishmëri me rrjet	Në gatishmëri me rrjet (nëse të gjitha portat e rrjetit janë të aktivizuara)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Periudha e kohës pas të cilës funksioni i menaxhimit të energjisë e kalon pajisjen automatikisht në;			
Në gatishmëri	Portat me valë dhe portat me tel (HDMI, Disk, Optical In, USB dhe porta të tjera dixhitale)	Kalimi në regjimin e gatishmërisë brenda 20 minutave pas përdorimit.	
Joaktiv	Portat me valë dhe portat me tel (HDMI, Disk, Optical In, USB dhe porta të tjera dixhitale)	Kalimi në regjimin e joaktiv brenda 20 minutave pas përdorimit.	
Në gatishmëri me rrjet	Portat e rrjetit	Kalimi në regjimin e gatishmërisë me rrjet brenda 20 minutave pas përdorimit.	
Si të aktivizojmë portat me valë të rrjetit;			
- Kaloni në regjimin me valë (Bluetooth, NFC, WiFi etj.)			
- Lidheni me produkt(et) që përdorin energjinë			
Si të çaktivizojmë portat me valë të rrjetit;			
- Konfiguroni funksionin e foljes automatike në çaktivizim nga aplikacioni dhe fiken produktin.			

1. Інформація про споживання енергії			
Очікування	Вимкнено	Мережеве очікування	Мережеве очікування (якщо всі мережеві порти активовані)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Період часу, після якого функція керування живленням автоматично перемикає обладнання в режим;			
Очікування	Бездротові порти та дротові порти	Перемикання в режим очікування протягом 20 хвилин після передбачуваного використання.	
Вимкнено	Бездротові порти та дротові порти	Вимкнення в режимі протягом 20 хвилин після передбачуваного використання.	
Мережевий режим очікування	Мережеві порти	Перемикання в мережевий режим очікування протягом 20 хвилин після передбачуваного використання.	
Як активувати порти бездротової мережі;			
- Перемикання в бездротовий режим (Bluetooth, NFC, Wi-Fi тощо)			
- Підключення до джерела енергії за допомогою пристрою(ів)			
Як деактивувати порти бездротової мережі;			
- Налаштуйте функцію автоматичного вимкнення живлення за допомогою застосунку та вимкніть виріб.			

1. Информация об энергопотреблении			
Режим ожидания	Выкл.	Режим ожидания в сети	Режим ожидания в сети (если все сетевые порты активированы)
0.5 W	—	0.5 W	0.5 W
2. Период времени, по истечении которого функция управления питанием автоматически переключает оборудование;			
Режим ожидания	Беспроводные и проводные порты	Переключение в режим ожидания в течение 20 минут после предполагаемого использования.	
Выключено	Беспроводные и проводные порты	Выключение в течение 20 минут после предполагаемого использования.	
Сетевой режим ожидания	Сетевые порты	Переключение в сетевой режим ожидания в течение 20 минут после предполагаемого использования.	
Как активировать порты беспроводной сети;			
- Переключиться в беспроводной режим (Bluetooth, NFC, Wi-Fi и т. д.)			
- Подключиться к источнику питания с помощью устройства(-ов)			
Как деактивировать порты беспроводной сети;			
- Настроить функцию автоматического отключения питания через приложение и выключить устройство.			

מידע על צריכת חשמל 1.			
המתנה ברשת (אם כל יציאות הרשת מופעלות)	המתנה ברשת	כבוי	המתנה
0.5 W	0.5 W	—	0.5 W
פרק הזמן שלאחריו פונקציית ניהול צריכת החשמל מעבירה את הצידוד באופן אוטומטי למצב 2.			
מעבר למצב המתנה תוך 20 דקות לאחר השימוש המיועד.		יציאות אלחוטיות ויציאות קוויות	המתנה
מצב כיבוי תוך 20 דקות לאחר השימוש המיועד		יציאות אלחוטיות ויציאות קוויות	כבוי
מעבר למצב המתנה ברשת תוך 20 דקות לאחר השימוש המיועד		יציאות רשת	המתנה ברשת
כיצד להפעיל יציאות רשת אלחוטיות; (יכו Bluetooth, NFC, Wi-Fi) מעבר למצב אלחוטי - התחברות לאנרגיה באמצעות מוצר/ים - כיצד לבטל יציאות רשת אלחוטיות; הגדרת פונקציית ההפעלה האוטומטית לכיבוי על ידי האפליקציה וכבה את המוצר -			