

1. Information on power consumption			
Standby	Off	Networked standby	Networked standby (if all network ports are activated)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. The period of time after which the power management function switches the equipment automatically into;			
Standby	Wireless ports(Bluetooth, NFC, Wi-Fi & etc) and Wired ports (HDMI, Disk, USB, Optical In and other digital ports)	Switched standby mode within 20 minutes after the intended use.	
Off	NA		
Networked standby	Network ports	Switched networked standby mode within 20 minutes after the intended use.	
<p>How to activate wireless network ports;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Switch into wireless mode(Bluetooth, NFC, Wi-Fi & etc) - Connect with energy using product(s) <p>How to deactivate wireless network ports;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Set up the AUTO POWER ON/OFF function to off and turn off the unit. 			

1. Information rörande strömförbrukning			
Viloläge	Av	Nätverksviloläge	Nätverksviloläge (om samtliga nätverksportar aktiverats)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Den tidsperiod efter vilken strömhanteringsfunktionen automatiskt växlar utrustningen till;			
Viloläge	Trådlösa portar (Bluetooth, NFC, WiFi & osv.) samt trådbundna portar (HDMI, hårddiskar, USB, Optisk In och andra digitala portar)	Växlar till viloläge inom 20 minuter efter avsedd användning.	
Av	N/A		
Nätverksviloläge	Nätverksportar	Växlar till nätverksviloläge inom 20 minuter efter avsedd användning.	
Så här aktiverar du de trådlösa nätverksportarna;			
- Växla till trådlöst läge (Bluetooth, NFC, WiFi & osv.)			
- Strömanslut via produkt(er)			
Så här avaktiverar du trådlösa nätverksportar;			
- Ställ in AUTO POWER ON / OFF-funktionen för att stänga av och stänga av enheten.			

1. Información de consumo de alimentación			
En espera	Desconectado	Modo de espera en red	Modo de espera en red (si todos los puertos de red están activados)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Periodo de tiempo tras el cual la función de gestión de alimentación cambia el equipo automáticamente;			
En espera	Puertos inalámbricos (Bluetooth, NFC, Wi-Fi, etc.) y Puertos con cables (HDMI, disco, óptico de entrada, USB y otros puertos digitales)	Cambia al modo de espera cuando transcurren 20 minutos tras el uso previsto	
Desconectado	No aplicable		
Modo de espera en red	Puertos de red	Cambia al modo de espera en red cuando transcurren 20 minutos tras el uso previsto	
<p>Cómo activar los puertos inalámbricos en red;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambie al modo inalámbrico (Bluetooth, NFC, Wi-Fi, etc.) - Conecte con el/los producto/s que consume/n energía <p>Cómo desactivar los puertos inalámbricos en red;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Configure la función AUTO POWER ON / OFF en apagado y apague la unidad. 			

1. Informacije o porabi energije			
Stanje pripravljenosti	Izklopljeno	Omrežno stanje pripravljenosti	Omrežno stanje pripravljenosti (če so vsa omrežna vrata aktivirana)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Časovno obdobje po katerem se bo funkcija upravljanja z energijo napajanja preklopila opremo samodejno vklopila;			
Stanje pripravljenosti	Brezžična vrata (Bluetooth, NFC, WiFi itd.) in Žična vrata (HDMI, Disk, optični vhod, USB in druga digitalna vrata)	Preklopi v stanje pripravljenosti v največ 20 minutah po uporabi.	
Izklopljeno	N/P		
Omrežno stanje pripravljenosti	Omrežna vrata	Preklopi v omrežno stanje pripravljenosti v največ 20 minutah po uporabi.	
<p>Aktiviranje brezžičnih omrežnih vrat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preklopite v brezžični način delovanja (Bluetooth, NFC, WiFi itd.) - Povežite se z izdelki, ki porabljajo energijo <p>Dektiviranje brezžičnih omrežnih vrat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nastavite funkcijo AUTO POWER ON / OFF za izklop in izklop enote. 			

1. Informácie o spotrebe energie			
Pohotovostný režim	Vypnuté	Sieťový pohotovostný režim	Sieťový pohotovostný režim (ak sú všetky sieťové porty aktivované)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Čas, po uplynutí ktorého funkcia riadenia spotreby prepne zariadenie automaticky do;			
Pohotovostný režim	Bezdrôtové porty (Bluetooth, NFC, WiFi atď.) a Drôtové porty (HDMI, Disk, Optical In, USB a iné digitálne porty)	Prepnuté do pohotovostného režimu do 20 minút po zamýšľanom použití.	
Vypnuté	Nie je dostupné		
Sieťový pohotovostný režim	Sieťové porty	Prepnuté do sieťového pohotovostného režimu do 20 minút po zamýšľanom použití.	
Ako môžete aktivovať bezdrôtové sieťové porty;			
<ul style="list-style-type: none"> - Prepnete do bezdrôtového režimu (Bluetooth, NFC, WiFi atď.). - Pripojte sa pomocou elektrického zariadenia (zariadení). 			
Ako môžete deaktivovať bezdrôtové sieťové porty:			
<ul style="list-style-type: none"> - Nastavte funkciu AUTO POWER ON / OFF na vypnutie a vypnutie prístroja. 			

1. Informacije o potrošnji električne energije			
Pasivni režim	Isključen	Pasivni režim mreže	Pasivni režim mreže (ako su uključeni svi mrežni ulazi)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Vremenski period posle kojeg funkcija upravljanja energijom automatski prebacuje opremu na:			
Pasivni režim	Bežični ulazi (Bluetooth, NFC, WiFi itd.) i žičani ulazi (HDMI, disk, optički ulaz, USB i drugi digitalni ulazi)	Uključen pasivni režim u roku od 20 minuta posle predviđene upotrebe.	
Isključen	B.O.		
Pasivni režim mreže	Mrežni ulazi	Uključen umreženi pasivni režim u roku od 20 minuta posle predviđene upotrebe.	
Kako uključiti bežične mrežne ulaze:			
<ul style="list-style-type: none"> - Prenacivanje u bežični režim (Bluetooth, NFC, WiFi itd.) - Spajanje s proizvodima koji koriste energiju 			
Kako isključiti bežične mrežne ulaze:			
- Подесите функцију АУТО ПОВЕР ОН / ОФФ за искључивање и искључивање јединице.			

1. Informații referitoare la consumul de electricitate			
În așteptare	Oprit	În așteptare cu conectare la rețea	În așteptare cu conectare la rețea (dacă toate porturile de rețea sunt activate)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Perioada de timp după care funcția de gestionare a alimentării comută echipamentul în mod automat;			
În așteptare	Porturi wireless (Bluetooth, NFC, WiFi etc) și Porturi cu fir (HDMI, disc, Optical In, USB și alte porturi digitale)	Mod în așteptare comutat la 20 minute după utilizare.	
Oprit	NA		
În așteptare cu conectare la rețea	Porturi de rețea	Mod în așteptare cu conectare la rețea comutat la 20 minute după utilizare.	
Cum se activează porturile de rețea wireless;			
- Comutați pe modul wireless (Bluetooth, NFC, WiFi etc)			
- Conectați-vă la alimentare utilizând produsul/produsele			
Cum se dezactivează porturile de rețea wireless;			
- Configurați funcția AUTO POWER ON / OFF pentru a opri și opri unitatea.			

1. Informação de consumo de energia			
Standby	Desligado	Standby de Rede	Standby de Rede (se todas as portas de rede estiverem activadas)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. O período de tempo após o qual a função de gestão de energia alterna o equipamento automaticamente para;			
Standby	Portas sem fios (Bluetooth, NFC, WiFi e etc) e Portas com fios (HDMI, Disco, Entrada Óptica , USB e outras portas digitais)	Modo alternado de standby 20 minutos após o uso intencional.	
Desligado	NA		
standby de rede	Portas de Rede	Modo alternado de standby 20 minutos após o uso intencional.	
<p>Como activar as portas de rede sem fios;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mudar para modo sem fios(Bluetooth, NFC, WiFi & etc) - Ligar a produtos consumidores de energia <p>Como desactivar as portas de rede sem fios;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Configure a função LIGAR / DESLIGAR AUTO para desligar e desligar a unidade. 			

1. Informacje o zużyciu energii			
Gotowość	Wył.	Gotowość z połączeniem sieci	Gotowość z połączeniem sieci (Jeżeli wszystkie gniazda sieci są włączone).
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Okres czasu po którym funkcja zarządzania energią przełączy urządzenia automatycznie na tryb;			
Gotowość	Porty bezprzewodowe(Bluetooth, NFC, WiFi itp.) i porty przewodowe(HDMI, płyta, wejście optyczne, USB i inne porty cyfrowe)	Włączony tryb gotowości po 20 minutach od momentu użycia.	
Wył.	NA		
Gotowość z połączeniem sieci	Porty sieci	Włączony tryb gotowości z połączeniem sieci po 20 minutach od momentu użycia.	
<p>Jak aktywować porty sieci bezprzewodowej;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przełącz na tryb bezprzewodowy(Bluetooth, NFC, WiFi itp.) - Połącz z produktem(ami) pobierającym(y) energię <p>Jak wyłączyć porty sieci bezprzewodowej;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skonfiguruj funkcję AUTO POWER ON / OFF, aby wyłączała i wyłączała urządzenie. 			

1. Informasjon om strømforbruk			
Ventemodus	Av	Nettverkstilkoblet ventemodus	Nettverkstilkoblet ventemodus (hvis alle nettverksporter er aktiverte)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Tidsperioden hvoretter strømsparingsfunksjonen bytter utstyret automatisk til;			
Ventemodus	Trådløse porter (Bluetooth, NFC, WiFi, o.l.) og Kabelbaserte porter (HDMI, Disk, Optisk-Inn, USB & andre digitale porter)	Byttet ventemodus innen 20 minutter etter beregnet bruk.	
Av	Ikke relevant		
Nettverkstilkoblet ventemodus	Nettverksporter	Byttet nettverkstilkoblet ventemodus innen 20 minutter etter beregnet bruk.	
<p>Slik aktiverer man trådløse nettverksporter;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bytt til trådløsmodus (Bluetooth, NFC, WiFi, o.l.) - Koble til med energiforbrukende produkt(er) <p>Slik deaktiverer man trådløse nettverksporter;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sett AUTO POWER ON / OFF-funksjonen til å slå av og slå av enheten. 			

G1, DG1

1. Informazzjoni ta' konsum ta' enerġija			
Bil-lest	Mitfi	Bil-lest Networked	Bil-lest networked (jekk il-portijiet tan-network kollu huma attivati)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Il-perjodu ta' ħin wara li il-funzjoni tal-immaniġġjar tal-enerġija tixgħel it-tagħmir awtomatikament;			
Bil-lest	Portijiet tal-wajrless (bluetooth, NFC, Wifi u eċċ) u portijiet iwwajerjati (HDMI, Disk, Minn fejn jidhol il-Wajer Ottiku, USB u portijiet diġitali oħra)	Mod ta' swiċċjar bil-lest fi żmien 20 minuta wara l-użu maħsub.	
Mitfi	M/A	M/A	
Bil-lest man-network	Portijiet tan-network	Il-mod ta' bil-lest tal-isswiċċjar tan-network fiż-żmien 20 minuta wara l-użu maħsub.	
<p>Kif tattiva il-portijiet tal-wajrless tan-network;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ixgħel għall-mod wajrless (Bluetooth, NFC, WiFi u eċċ) - Qabbad mad-dawl billi tuża l-prodott(i) <p>Kif tidattiva il-portijiet tal-wajrless tan-network;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Twaqqaf il-funzjoni AUTO POWER ON / OFF biex tintefa u itfi l-unità. 			

G1, DG1

1. Информации за потрошувачка на енергија			
Состојба на подготвеност	Исклучено	Вмрежена состојба на подготвеност	Вмрежена состојба на подготвеност (ако се активирани сите мрежни порти)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Периодот на време по кое функцијата управување со енергијата автоматски ја префрла опремата во;			
Состојба на подготвеност	Безжични порти (Bluetooth, NFC, WiFi итн.) и Жичани порти (HDMI, Диск, Оптички влез, УСБ и други дигитални порти)	Префрлен режим на подготвеност за 20 минути по наменетото користење.	
Исклучено	Не е применливо		
Вмрежена состојба на подготвеност	Мрежни порти	Префрлен вмрежен режим на подготвеност за 20 минути по наменетото користење.	
<p>Како да се активираат безжичните мрежни порти;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Префрлете во безжичен режим (Bluetooth, NFC, WiFi итн.) - Поврзете со производ(-и) што користи електрична енергија <p>Како да се деактивираат безжичните мрежни порти;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Поставете ја функцијата AUTO POWER ON / OFF за да ја исклучите и исклучите единицата. 			

1. Informacija apie elektros suvartojimą			
Kai veikia budėjimo režimu	Kai išjungta	Kai įrenginys prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu	Kai įrenginys prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu (jei aktyvuoti visi tinklo prievadai)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Laikotarpis, kuriam praėjus energijos valdymo funkcija automatiškai perjungs prietaisą į vieną iš šių būsenų			
Kai veikia budėjimo režimu	Belaidžiai prievadai („Bluetooth“, NFC, „Wi-Fi“ ir kt.) ir Laidiniai prievadai (HDMI, diskas, „Optical In“, USB ir kiti skaitmeniniai prievadai)	Budėjimo režimas perjungiamas per 20 minučių po tikslinio panaudojimo.	
Kai išjungta	Nėra		
Kai įrenginys prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu	Tinklo prievadai	Prie tinklo prijungto produkto budėjimo režimas perjungiamas per 20 minučių po tikslinio panaudojimo.	
Kaip aktyvinti belaidžio tinklo prievadus:			
– perjunkite į belaidį režimą („Bluetooth“, NFC, „Wi-Fi“ ir kt.)			
– prijunkite prie energiją naudojančio (-ių) produkto (-ų)			
Kaip išjungti belaidžio tinklo prievadus			
– Norėdami išjungti ir išjungti įrenginį, nustatykite automatinio maitinimo įjungimo / išjungimo funkciją.			

1. Informācija par elektrības patēriņu			
Gaidstāve	Izslēgts	Gaidstāve caur tīklu	Gaidstāve caur tīklu (ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Laika periods, pēc kura barošanas pārvaldības funkcija automātiski pārslēdz ierīci uz:			
Gaidstāve	Bezvadu pieslēgvietas (Bluetooth, NFC, WiFi u.c.) un vadu pieslēgvietas (HDMI, Disks, Optical In, USB un citas digitālās pieslēgvietas)	Pārslēdzas gaidstāves režīmā 20 minūšu laikā pēc paredzētās izmantošanas.	
Izslēgts	NA		
Gaidstāve caur tīklu	Tīkla pieslēgvietas	Pārslēdzas gaidstāves režīmā 20 minūšu laikā pēc paredzētās izmantošanas.	
Kā aktivizēt bezvadu tīkla pieslēgvietas:			
<ul style="list-style-type: none"> - Pārslēdziet ierīci bezvadu režīmā (Bluetooth, NFC, WiFi u.c.); - savienojiet to ar enerģiju izmantojošu(iem) produktu(iem) 			
Kā deaktivizēt bezvadu tīkla pieslēgvietas:			
<ul style="list-style-type: none"> - Iestatiet funkciju AUTO POWER ON / OFF, lai izslēgtu un izslēgtu ierīci. 			

1. Informazioni sul consumo energetico			
Standby	Spento	Standby collegato alla rete	Standby collegato alla rete (se tutte le porte sono attive)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Periodo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente nella funzione di gestione dell'alimentazione;			
Standby	Porte wireless (Bluetooth, NFC, WiFi ecc.) e porte cablate (HDMI, Disco, Optical In, USB e altre porte digitali)	Modalità di standby attivata entro 20 minuti dopo l'uso previsto.	
Spento	NA		
Standby collegato alla rete	Porte di rete	Modalità di standby collegato alla rete attivata entro 20 minuti dopo l'uso previsto.	
Attivazione delle porte di rete wireless:			
<ul style="list-style-type: none"> - Passare in modalità wireless (Bluetooth, NFC, WiFi ecc.) - Collegare a prodotti che consumano energia 			
Disattivazione delle porte di rete wireless:			
<ul style="list-style-type: none"> - Impostare la funzione AUTO POWER ON / OFF su OFF e spegnere l'unità. 			

1. Faisnéis maidir le hídiú cumhachta			
Fuireachas	Múchta	Fuireachas gréasánach	Fuireachas gréasánach (más rud é go bhfuil gach port gréasáin gní omhachtaithe)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Tréimhse ama ar dá éis a mhalartaíonn an fheidhm bainistiú cumhachta an fearas go huathoibríoch go dtí na nithe seo a leanas;			
Fuireachas	Poirt gan sreang(Bluetooth, NFC, WiFi & srl) agus Poirt le sreang(HDMI, Diosca, Optúil I, USB agus poirt dhigiteacha eile)	Mód fuireachais lasctha laistigh de 20 nóiméad tar éis na húsáide atá beartaithe.	
Múchta	NA		
Fuireachas gréasánach	Poirt gréasán	Mód fuireachais ghréasánaigh lasctha laistigh de 20 nóiméad tar éis na húsáide atá beartaithe.	
<p>Conas poirt gréasáin gan sreang a ghníomhachtú;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malartaigh go dtí mód fuireachais(Bluetooth, NFC, WiFi & srl) - Déan nasc leis an táirge/na táirge a úsáideann fuinneamh <p>Conas poirt gréasáin gan sreang a dhígníomhachtú;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Socraigh an fheidhm CUMHACHTA UATH / ASA le briseadh agus an t-aonad a mhúchadh. 			

1. Upplýsingar um orkunotkun			
Í biðstöðu	Slökkt	Nettengd biðstaða	Nettengd biðstaða (ef öll nettengi eru virk)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Tíminn sem líður þar til að orkustjórnunaraðgerðir breyta búnaðinum sjálfkrafa yfir í;			
Í biðstöðu	Þráðlaus tengi (Bluetooth, NFC, WiFi o.s.frv.) og Föst tengi (HDMI, Disk, optískur ljósleiðarkapall, USB og önnur stafræn tengi)	Skipt yfir í biðstöðu innan 20 mín. eftir fyrirhugaða notkun.	
Slökkt	Á ekki við		
Nettengd biðstaða	Nettengi	Skipt yfir í nettengda biðstöðu innan við 20 min eftir fyrirhugaða notkun.	
<p>Hvernig á að virkja þráðlaus nettengi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skipta yfir á þráðlausan ham (Bluetooth, NFC, WiFi o.s.frv.) - Tengjið við búnað sem notar rafmagn <p>Hvernig á að aftengja þráðlaus nettengi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Settu upp AUTO POWER ON / OFF aðgerðina til að slökkva og slökkva á einingunni. 			

1. Teljesítményfelvételi adatok			
Készenlét	Ki	Hálózati készenlét	Hálózati készenlét (ha minden hálózati port aktív)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Az időtartam, ami után a teljesítménykezelő funkció automatikusan a következő állapotba kapcsolja a berendezést;			
Készenlét	Vezeték nélküli portok (Bluetooth, NFC, WiFi & stb.) és vezetékes portok (HDMI, lemezmeghajtó, Optical In, USB és más digitális portok)	Kapcsolt készenléti állapot 20 percen belül a szándékolt használat után.	
Ki	N/A		
Hálózati készenlét	Hálózati portok	Kapcsolt hálózati készenlét 20 percen belül a szándékolt használat után.	
<p>A vezeték nélküli portok aktiválása;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Átkapcsolás vezeték nélküli üzemmódba (Bluetooth, NFC, WiFi & stb.) - Csatlakozás energiafogyasztó készülékekhez <p>Vezeték nélküli hálózati portok deaktiválása;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Állítsa be az AUTO POWER ON / OFF funkciót az egység kikapcsolásához és kikapcsolásához. 			

G1, DG1

1. Πληροφορίες κατανάλωσης ισχύος			
Αναμονή	Απενεργοποίηση	Αναμονή στο Δίκτυο	Αναμονή στο Δίκτυο (με ενεργοποιημένες όλες τις δικτυακές θύρες)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Η περίοδος μετά την οποία η λειτουργία διαχείρισης ισχύος αλλάζει τον εξοπλισμό αυτόματα σε:			
Αναμονή	Ασύρματες θύρες (Bluetooth, NFC, WiFi κλπ) και Ενσύρματες θύρες (HDMI, δίσκος, Οπτική Είσοδος (Optical In), USB και άλλες ψηφιακές θύρες)	Εναλλαγή σε λειτουργία αναμονής εντός 20 λεπτών μετά την προβλεπόμενη χρήση.	
Απενεργοποίηση	Δ/Ι		
Αναμονή στο Δίκτυο	Θύρες δικτύου	Εναλλαγή σε λειτουργία αναμονής στο δίκτυο εντός 20 λεπτών μετά την προβλεπόμενη χρήση.	
<p>Πώς θα ενεργοποιήσετε ασύρματες θύρες δικτύου:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Εναλλαγή στην ασύρματη λειτουργία (Bluetooth, NFC, WiFi κλπ) - Σύνδεση με την ισχύ με τη χρήση προϊόντος / προϊόντων <p>Πώς θα απενεργοποιήσετε τις ασύρματες θύρες δικτύου:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ρυθμίστε τη λειτουργία AUTO POWER ON / OFF στη θέση OFF και απενεργοποιήστε τη μονάδα. 			

1. Informationen zum Stromverbrauch			
Bereitschaftsbetrieb	Aus	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb (alle Netzwerkports aktiviert)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Zeit bis zum automatischen Umschalten der Geräte durch die Energieverwaltungsfunktion;			
Bereitschaftsbetrieb	Wireless-Ports (Bluetooth, NFC, WiFi usw.) und Kabelanschlüsse (HDMI, Laufwerk, Optical In, USB und andere Digitalanschlüsse)	Umschalten in den Bereitschaftsmodus innerhalb von 20 Minuten nach Verwendung.	
Aus	Nicht verfügbar		
Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb	Netzwerk-Ports	Umschalten in den Netzwerk-Bereitschaftsmodus innerhalb von 20 Minuten nach Verwendung.	
Aktivierung der Wireless-Netzwerkports; - Umschalten in den Wireless-Modus (Bluetooth, NFC, WiFi usw.) - Schließen Sie eines oder mehrere energiebetriebene Geräte an Deaktivierung der Wireless-Netzwerkports; - Stellen Sie die AUTO POWER ON / OFF-Funktion auf Aus und schalten Sie das Gerät aus.			

G1, DG1

1. Tiedot virrankulutuksesta			
Valmiustila	Pois	Verkotettu valmiustila	Verkotettu valmiustila (jos kaikki verkkoportit on aktivoitu)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Aikaväli, jonka jälkeen virranhallintatoiminto kytkee laitteen automaattisesti;			
Valmiustila	Langattomiin portteihin(Bluetooth, NFC, WiFi & jne.) ja Langallisiin portteihin (HDMI, levy, Optinen sisään, USB ja muut digitaaliset portit)	Kytkeyty valmistila 20 minuutin kuluessa tarkoitetun käytön jälkeen.	
Pois	NA		
Verkotettu valmiustila	Verkkoportit	Kytkeyty verkotettu valmistila 20 minuutin kuluessa tarkoitetun käytön jälkeen.	
<p>Langattoman verkon porttien aktivointi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kytke langattomaan tilaan (Bluetooth, NFC, WiFi & jne.) - Liitä energiaa käyttäviin tuotteisiin <p>Langattoman verkon porttien poisto käytöstä;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aseta AUTO POWER ON / OFF -toiminto laitteen sammuttamiseksi ja sammuttamiseksi. 			

1. Informations relatives à la consommation d'électricité			
Veille	Arrêt	Veille avec maintien de la connexion au réseau	Veille avec maintien de la connexion au réseau (si tous les ports réseau sont activés)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Laps de temps à l'issue duquel la fonction de gestion de l'alimentation fait passer automatiquement l'équipement dans les états suivants			
Veille	Ports sans fil (Bluetooth, NFC, Wi-Fi, etc.) et ports filaires (HDMI, disque, entrée optique, USB et autres ports numériques)	Mode veille activé dans les 20 minutes suivant l'usage prévu.	
Arrêt	S/O		
Veille avec maintien de la connexion au réseau	Ports réseau	Mode veille avec maintien de la connexion au réseau activé dans les 20 minutes suivant l'usage prévu.	
<p>Mode d'activation des ports réseau sans fil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Passez en mode sans fil (Bluetooth, NFC, Wi-Fi, etc.). - Connectez un appareil consommant de l'énergie. <p>Mode de désactivation des ports réseau sans fil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réglez la fonction AUTO POWER ON / OFF sur OFF et éteignez l'appareil. 			

1. Teave energiatarbe kohta			
Ooterežiim	Välja Lülitatud	Ooterežiim võrgus olles	Ooterežiim võrgus olles (kui kõik võrgupordid on ühendatud)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Ajaperiood, mille järel toitehaldusfunktsioon lülitab seadme automaatselt ühele järgmistest režiimidest:			
Ooterežiim	Juhtmevabad pordid (Bluetooth, NFC, WiFi jne) ja juhtmetega pordid (HDMI, ketas, optiline sees, USB ja teised digitaalsed pordid)	Ooterežiimile lülitatakse 20 min pärast ettenähtud kasutamist.	
Väljas	Pole saadaval		
Ooterežiim võrgus olles	Võrgupordid	Võrgus olles lülitatakse ooterežiimile 20 minutit pärast ettenähtud kasutamist.	
<p>Kuidas juhtmevabasid võrguporte aktiveerida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lülitage seade juhtmevabale režiimile (Bluetooth, NFC, WiFi jne) - Ühendage energiat tarbivate seadme(te)ga <p>Kuidas juhtmevabasid võrguporte välja lülitada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seadme AUTO POWER ON / OFF funktsiooni välja ja välja lülitamiseks. 			

1. Informatie over stroomverbruik			
Standby	Uit	Standby netwerkomgeving	Standby netwerkomgeving (indien alle netwerkpoorten geactiveerd zijn)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. De tijdsduur waarna de stroommanagementfunctie de apparatuur automatisch overschakelt op;			
Standby	Draadloze poorten (Bluetooth, NFC, WiFi & enz.) en bedrade poorten (HDMI, Disk, Optisch In, USB en andere digitale poorten)	Schakelt over op standby modus binnen 20 minuten na het beoogd gebruik.	
Uit	NVT		
Standby netwerkomgeving	Netwerkpoorten	Schakelt over op netwerk standby modus binnen 20 minuten na het beoogd gebruik.	
<p>Hoe de draadloze netwerkpoorten geactiveerd moeten worden;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schakel over op draadloze modus (Bluetooth, NFC, WiFi & enz.) - Maakt verbinding met energieverbruikend(e) product(en) <p>Hoe draadloze netwerkpoorten gedeactiveerd moeten worden;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zet de AUTO POWER ON / OFF-functie uit en schakel het toestel uit. 			

1. Oplysninger om energiforbrug			
Standby	Fra	Netværksstandby	Netværksstandby (hvis alle netværksporte er aktiveret)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Tidspunktet, når strømstyringsfunktionen automatisk skifter udstyret til.			
Standby	Trådløse porte (Bluetooth, NFC, Wi-Fi osv.) og Kabelforbundne porte (HDMI, disk, optisk-ind, USB og andre digitale porte)	Skifter til standbytilstand inden for 20 minutter efter tilsigtet anvendelse.	
Fra	N/A		
Netværksstandby	Netværksporte	Skifter til netværksstandbytilstand inden for 20 minutter efter tilsigtet anvendelse.	
Sådan aktiverer du trådløse netværksporte:			
<ul style="list-style-type: none"> - Skift til trådløs tilstand (Bluetooth, NFC, Wi-Fi osv.) - Slut til strømforbundne produkt(er) 			
Sådan deaktiverer du trådløse netværksporte:			
<ul style="list-style-type: none"> - Sæt AUTO POWER ON / OFF-funktionen til at slukke og slukke for enheden. 			

1. Údaje o spotřebě elektrické energie			
Pohotovostní režim	Vypnout	Síťový pohotovostní režim	Síťový pohotovostní režim (jsou-li aktivovány všechny síťové porty)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Doba, po jejímž uplynutí funkce řízení spotřeby elektrické energie automaticky přepne zařízení do příslušného stavu			
Pohotovostní režim	Bezdrátové porty (Bluetooth, NFC, WiFi apod.) a kabelové porty (HDMI, Disk, Optical In, USB a ostatní digitální porty)	Přepnutí do pohotovostního režimu po 20 minutách nečinnosti	
Vypnout	Neuvedeno		
Síťový pohotovostní režim	Síťové porty	Přepnutí do síťového pohotovostního režimu po 20 minutách nečinnosti	
<p>Postup aktivace portů pro bezdrátovou síť:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přepněte do režimu bezdrátového připojení (Bluetooth, NFC, WiFi apod.) – připojte energetické přístroje <p>Postup deaktivace portů pro bezdrátovou síť:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Indstil AUTO POWER ON / OFF-funktionen til at slukke og slukke for enheden. 			

1. Informacije o potrošnji energije			
Stanje mirovanja	Isključeno	Stanje mirovanja na mreži	Stanje mirovanja na mreži (ako su svi mrežni ulazi aktivirani)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Vremenski period nakon kojega funkcija rukovanja napajanjem automatski prebacuje opremu u;			
Stanje mirovanja	Bežični ulazi (Bluetooth, NFC, WiFi i dr.) i Ožičeni ulaz (HDMI, disk, Optički ulaz, USB i drugi digitalni ulazi)	Uključio je stanje mirovanja unutar 20 minuta nakon naznačene upotrebe.	
Isključeno	ND		
Stanje mirovanja na mreži	Mrežni ulazi	Uključio je stanje mirovanja na mreži unutar 20 minuta nakon naznačene upotrebe.	
<p>Kako aktivirati bežične mrežne ulaze;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uključite bežični način rada (Bluetooth, NFC, WiFi i dr.) - Spojite s proizvodom(ima) koji koristi energiju <p>Kako deaktivirati bežične mrežne ulaze;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Postavite funkciju AUTO POWER ON / OFF na isključivanje i isključivanje jedinice. 			

1. Информация за консумацията на енергия			
Готовност	Изключено	Мрежова готовност	Мрежова готовност (ако са активирани всички мрежови портове)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Периодът от време, след който функцията за управление на енергията превключва автоматично оборудването в:			
Готовност	Безжични портове (Bluetooth, NFC, WiFi и др.) и кабелни портове (HDMI, диск, Optical In, USB и други цифрови портове)	Комутиран режим в готовност в рамките на 20 минути след желаното използване.	
Изключено	Няма данни		
Мрежова готовност	Мрежови портове	Комутиран режим в мрежова готовност в рамките на 20 минути след желаното използване.	
<p>Как да активирате безжичните мрежови портове:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Превключете в безжичен режим (Bluetooth, NFC, WiFi и др.) - Свържете с продукт(и), консумиращи енергия <p>Как да деактивирате безжичните мрежови портове:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Настройте функцията AUTO POWER ON / OFF за изключване и изключване на устройството. 			

1. Informacije o potrošnji energije			
Faza mirovanja	Isključen	Faza mirovanja u mreži	Faza mirovanja u mreži (ako su sve mreže aktivirane)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Vremenski period poslije kojeg funkcija upravljanja energijom aparat prenosi automatski u;			
Faza mirovanja	Bežični portovi(Bluetooth, NFC, WiFi & itd) i kablovski port (HDMI, Disk, Optički, USB i drugi digitalni portovi)	Uključena faza mirovanja u roku od 20 minuta poslije upotrebe	
Isključenje	nepoznato		
Faza mirovanja u mreži	Mrežni portovi	Uključena faza mirovanja u roku od 20 minuta od upotrebe proizvoda	
<p>Kako aktivirati bežične mrežne portove;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prebacite na bežični način rada(Bluetooth, NFC, WiFi & itd) - Povežite sa proizvod(ima) na struju <p>Kako deaktivirati bežične mrežne portove;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podesite funkciju AUTO POWER ON / OFF za isključivanje i isključivanje jedinice. 			

G1, DG1

1. Güç tüketim bilgisi			
Standby	Kapalı	Ağ tabanlı standby	Ağ tabanlı standby (tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse).
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Güç yönetimi işlevinin cihazı otomatik olarak			
Standby konumuna geçme süresi	Kablosuz girişler (Bluetooth, NFC, WiFi vb.) ve Kablolu girişler(HDMI, Disk, Optik giriş, USB ve diğer dijital girişler)	Kullanım amacından 20 dakika sonra Standby konumuna geçiş.	
Kapalı	Uygulanmaz		
Ağ tabanlı standby	Ağ noktaları	Kullanım amacından 20 dakika sonra ağı Standby konumuna geçiş.	
Kablosuz ağ noktalarını etkinleştirme; - Kablosuz konuma (Bluetooth, NFC, WiFi vb.) geç - Enerji kullanır ürüne/ürünlere bağlan			
Kablosuz ağ noktalarının devre dışı bırakılması; - Üniteyi kapatmak ve kapatmak için AUTO POWER ON / OFF işlevini ayarlayın.			

1. Informacioni i konsumit të energjisë			
Në gatishmëri	Joaktiv	Në gatishmëri me rrjet	Në gatishmëri me rrjet (nëse të gjitha portat e rrjetit janë të aktivizuara)
0.5 W	-	1.0 W	1.0 W
2. Periudha e kohës pas të cilës funksioni i menaxhimit të energjisë e kalon pajisjen automatikisht në;			
Në gatishmëri	Portat me valë (Bluetooth, NFC, WiFi etj.) dhe Portat me tel (HDMI, Disk, Optical In, USB dhe porta të tjera dixhitale)	Kalimi në regjimin e gatishmërisë brenda 20 minutave pas përdorimit.	
Joaktiv	NA		
Në gatishmëri me rrjet	Portat e rrjetit	Kalimi në regjimin e gatishmërisë me rrjet brenda 20 minutave pas përdorimit.	
Si të aktivizojmë portat me valë të rrjetit;			
- Kaloni në regjimin me valë (Bluetooth, NFC, WiFi etj.)			
- Lidheni me produkt(et) që përdorin energjinë			
Si të çaktivizojmë portat me valë të rrjetit;			
- Vendosni funksionin AUTO POWER ON / OFF për të fikur dhe fikur njësinë.			