

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

BT2200



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Önemli güvenlik talimatları	2
2	Bluetooth hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Hoparlör hakkında genel bilgiler	4
3	Başlarken	5
	Dahili pili şarj etme	5
	Açma / kapatma	5
4	Bluetooth cihazlarının kullanımı	7
	Cihazın bağlanması	7
	Bluetooth cihazından oynatma	8
	Telefon çağrılarınızı yönetme	8
5	Diğer özellikler	9
	Harici cihazdan müzik dinleme	9
	Ses seviyesi ayarı	9
6	Ürün bilgileri	10
	Özellikler	10
7	Sorun giderme	11
	Genel	11
	Bluetooth cihazı hakkında	11
8	Bildirim	12

1 Önemli



Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu hoparlörün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu hoparlörü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.

Önemli güvenlik talimatları

- Havalandırma için hoparlörün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör; yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar).
- Bu hoparlör IEC 60529 IPX6 ile uyumlu olacak şekilde su geçirmezdir.
- Suya maruz kalabileceği bir ortamda kullanmadan önce hoparlörün alt kısmındaki koruyucu kapağı mutlaka sıkıca kapatın.
- Suya maruz kaldığı bir ortamda kullandıktan sonra hoparlörü hemen yumuşak, kuru bir bezle temizleyin ve doğrudan güneş ışığı almayan, iyi havalandırılan bir yerde kurumaya bırakın.



Not

- Tip plakası, ürünün alt kısmında bulunur.

2 Bluetooth hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:


- Bluetooth özellikli cihazlar veya diğer harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz ve
- Gelen telefon çağrıları Bluetooth bağlantısı üzerinden yönetebilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- USB kablosu
- Kısa kullanım kılavuzu

Hoparlör hakkında genel bilgiler



①

- Açmak veya kapatmak için basılı tutun.

② +/-

- Ses düzeyini ayarlar.

③

- Eşleme modunu manuel olarak girmek için 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.
- Eşleme bilgilerini silmek için 10 saniyeden uzun süre basılı tutun.
- Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.
- Gelen bir aramayı reddetmek için basılı tutun.
- Arama sırasında geçerli aramayı sonlandırmak için basın.

④ Su geçirmez koruyucu kapak

⑤ AUDIO IN soketi

- Harici ses cihazı bağlanır.

⑥ USB şarj soketi

- Dahili pili yeniden şarj eder.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.


Dahili pili şarj etme

Hoparlör dahili şarj edilebilir pille çalıştırılır.


Not

- Kullanmadan önce, dahili pili tamamen şarj edin.
- Mikro USB soketi yalnızca şarj içindir.
- Şarj edilebilir pilin şarj edilme sayısı sınırlıdır: Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

- 1 Koruyu kapağı çekerek açın.
 - 2 USB kablolarını aşağıdaki noktalara bağlayın:
- Hoparlördeki USB şarj soketi ve
 - bilgisayarınızdaki USB soketi.




⌚ düğmesindeki LED göstergesi pil durumunu gösterir.



⌚ düğmesindeki LED göstergesi	Pil durumu
Sabit kırmızı	Şarj ediliyor
Hoparlör açıldığında kapalı veya sürekli beyaz	Tam şarjlı
Yanıp sönen kırmızı	Düşük güç

Açma / kapatma

- Hoparlörü açmak için ⌚ düğmesini basılı tutun.
 - ↳ ⌚ düğmesindeki LED göstergesi sürekli beyaz yanmaya başlar.
 - ↳ İlk kurulum için ⌚ düğmesindeki LED göstergesi beyaz yanarak hoparlörün eşleme modunda olduğunu gösterir.
- Kapatmak için tekrar ⌚ düğmesini basılı tutun.
 - ↳ ⌚ düğmesindeki LED göstergesi kapanır.



Bekleme moduna geçme

- Bluetooth modunda, Bluetooth bağlantısı geçersizse veya müzik çalma 15 dakika boyunca durdurulursa bu hoparlör otomatik olarak bekleme moduna geçer.
 - AUDIO IN modunda, ses giriş kablosunun bağlantısı kesilirse veya müzik çalma 15 dakika boyunca durdurulursa bu hoparlör otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- ↳ Hoparlörü bekleme modundan çıkartıp açmak için yeniden müzik çalmaya başlayın.




4 Bluetooth cihazlarının kullanımı

Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli cihazlardan müzik dinleyebilir ve Bluetooth üzerinden gelen çağrıları yönetebilirsiniz.

Cihazın bağlanması

Not

- Bluetooth cihazınızı bu hoparlör ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bu hoparlörü bir cihazla eşlemeden önce Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Hoparlör, maksimum 8 eşlenmiş cihazı bellekte tutabilir.
- Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden ve cihazınızın diğer tüm Bluetooth cihazlarına görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- Hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir (30 feet).



- 1 Hoparlörün eşleme modunda olduğundan ve  düğmesindeki LED göstergesinin beyaz yandığından emin olun.
- 2 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 3 Cihazınızda **[Philips BT2200]** görüntülendiğinde, eşlemeyi başlatmak ve bağlantı kurmak için bu öğeyi seçin. Gerekirse, varsayılan parolayı "0000" olarak girin.
 - ➔ Eşleme ve bağlantı başarıyla gerçekleştirildikten sonra hoparlör iki kere uyarı sesi çıkarır ve  düğmesindeki LED göstergesi sürekli beyaz yanmaya başlar.

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesmek için:

- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın;
- Hoparlördeki **BT** düğmesine basın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

Mevcut eşleme bilgilerini silin:

- **BT** düğmesini 10 saniyeden uzun süre basılı tutun.

Bluetooth özellikli cihazla yeniden bağlantı kurmak için:

- Bu ürün, otomatik yeniden bağlanmanın etkinleştirildiği, eşlenmiş bir Bluetooth cihazını algıladığında bu cihaza yeniden bağlanır.
- Otomatik yeniden bağlanmayı desteklemeyen, eşlenmiş bir Bluetooth cihazını bu ürüne manuel olarak yeniden bağlayın.

Başka bir Bluetooth özellikli cihazı bağlamak için:

- Mevcut cihazdaki Bluetooth'u devre dışı bırakın ve başka bir cihaza bağlanmadan önce yaklaşık 3 dakika bekleyin.

BT düğmesindeki LED göstergesi	Tanım
Yanıp sönen beyaz	Bağlanıyor veya bağlantı bekleniyor
Sürekli beyaz	Bağlı

Bluetooth cihazından oynatma

Not

- Bağlı cep telefonunda bir gelen arama olduğunda müzik çalma duraklatılır.
- Başarılı bir Bluetooth bağlantısından sonra Bluetooth cihazında müzik çalın.
↳ Bluetooth cihazınızdan hoparlöre ses akışı gerçekleşir.

Telefon çağrılarınızı yönetme

Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra bu hoparlör ile gelen çağrıları yönetebilirsiniz.

Düğme	Görev
BT	Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.
	Gelen bir aramayı reddetmek için basılı tutun.
	Arama sırasında geçerli telefon aramasını sonlandırmak için basın.

Not


- Hoparlörün mikrofonu ile konuşabilirsiniz.
- Çağrı geldiğinde müzik çalma duraklatılır ve çağrı sonlandığında devam ettirilir.

5 Diğer özellikler

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu hoparlör ile MP3 çalar gibi harici bir ses cihazından da müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 Koruyu kapağı çekerek açın.
- 2 Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu aşağıdaki konumlara bağlayın:
 - Bu hoparlördeki **AUDIO IN** soketi ve
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.↳ Hoparlör otomatik olarak AUDIO IN kaynağına geçer.




- 3 Harici cihazda ses çalın (kullanım kılavuzuna göz atın).

İpucu

- 3,5 mm'lik ses kablosunu çektiğinizde hoparlör otomatik olarak Bluetooth kaynağına geçiş yapar.

Ses seviyesi ayarı

- Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için hoparlördeki +/- düğmesine basın.



6 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	1 X 2,8 W RMS
Frekans Tepkisi	40 - 20000 Hz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 62 dBA
AUX Giriş hassasiyeti	260 mV RMS 22 kohm

Bluetooth

Bluetooth sürüm	V4.0
Bluetooth Frekans Bandı	2,402 GHz ~ 2,48 GHz ISM Bandı
Kapsama alanı	10 m (Boş alan)

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hoparlör Sürücüsü	4 cm tam aralık
Hassaslık	> 81 dB/m/W ± 3 dB/m/W

Genel bilgiler

Güç Kaynağı (USB soketi üzerinden)	DC 5 V, 500 mA
Dahili Pil	Li-polimer pil (3,7 V, 500 mAh)
Suya dayanıklılık	IPX6
Çalışma sıcaklığı	0°C~45°C
Saklama sıcaklığı	-40°C~70°C
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	107,3 x 69,1 x 58 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,2 kg

7 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Genel

Güç yok

- Hoparlörünüzü yeniden şarj edin.

Ses yok

- Hoparlörün veya Bluetooth ile bağlanan cihazın ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın etkili çalışma aralığında olduğundan emin olun.

Hoparlör yanıt vermiyor

- Hoparlörü yeniden başlatın.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.

Cihazla bağlantı kurulamıyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Ürün Bluetooth özellikli başka bir cihazla zaten bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez.

8 Bildirim

CE 0700

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder: Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanarak üretilmiştir:



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılamayan yeniden şarj edilebilir dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir uzmanın çıkarması için ürününüzü mutlaka resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında


bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.



Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.



Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılacak malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bluetooth

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, WOOX Innovations tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.



2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

