



Philips
Bärbar radio

DAB+
Bluetooth®



TAR5505

Köksradion

Vispa ihop en omelett till din morgonspellista. Förbered middagen medan du strömmar en podcast. Med DAB+, FM och Bluetooth ger den här bärbara radion liv åt ditt kök. Dessutom ser kökstimerfunktionen till att du fixar receptet perfekt.

Radio och mycket mer. Ljud att laga mat till.

- Snygg design som passar perfekt
- Trähölje med högtalarskydd i tyg
- DAB+/FM-radio. Digitalmottagare med upp till 20 snabbval
- Bluetooth. Streama, musik, poddsändningar och mycket mer

Lättlyssnat

- Perfekt i köket
- 3-tums fullregisterhögtalarelement
- Tydlig display. Kökstimer
- Knappar på framsidan för källa, inställning, förinställningar med mera

Hemma hos dig

- Kompakt och praktiskt
- Nätströmsdriven (AC) eller batteridrivna
- Mått: 206,6 x 140,6 x 106 mm
- Vikt 0,86 kg

PHILIPS

Specifikationer

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning
- Radioband: FM, DAB/DAB+
- DAB: information, meny, smart scan
- Kanalförinställningar: 20

Ljud

- Uteffekt (RMS): 5 W
- Volymkontroll: ratt (digital)

Trådlös Bluetooth®-teknik

- Profiler: A2DP, AVRCP
- Sortiment: 10 m (fri sikt)
- Version: V5.0

Bekvämlighet

- Färg på bakgrundsbelysning: vit
- Skärmtyp: LCD-display

Larm

- Kökstimer

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 4

Tillbehör

- Kablar/anslutning: Nätadapter
- Snabbstartguide

Mått

- Produktens mått (B x H x D):
206,6 x 140,6 x 106 mm
- Produktvikt: 0,86 kg
- Förpackningens mått (B x H x D):
296 x 186 x 144 mm
- Vikt inkl. förpackning: 1,31 kg

Funktioner

Perfekt i köket

Den här digitalradion är din biljett till en bättre lyssningsupplevelse när du lagar mat, både för musik non-stop och de senaste nyheterna. DAB+-radion ger kristallklara mottagning och du kan ställa in upp till 20 snabbval för dina favoritkanaler.

Tydlig display. Kökstimer

Se hur lång tillagningstid som återstår med ett ögonkast. Den här bärbara radion har en kökstimer som är enkel att ställa in via radiomenyn. Den digitala displayen visar en nedräkningstimer i timmar, minuter och sekunder.

Snygg design som passar in

Ett ljust trähölje omger den svarta blanka displaypanelen och högtalaren, som är täckt av grått högtalarmaterial. Det finns knappar på radions framsida för inställning, val av källa med mera. Volymen uppåt/nedåt styrs med den snygga ratten.

Kompakt och praktiskt

Använder du eluttaget till matberedaren? Fortsätt lyssna på musik med batterier i stället. När du är klar med att vispa ansluter du den bärbara radion till ett eluttag med strömkabeln.

