

PHILIPS

Филтър за накип и
вода

Идентичен на SA6903/00

Без отстраняване на накип до 5000
чаши*

удължават живота на машината

1 бр. филтър AquaClean

SA6903/10



Genuine



Без отстраняване на накип до 5000 чаши*

С всеки филтър можете да се насладите на до 625* чаши!

Иновативният воден филтър AquaClean намалява образуването на котлен камък. Можете да се наслаждавате на пряно кафе от чиста вода. Използвайте само филтър за вода AquaClean на Philips, за да осигурите максимален експлоатационен срок и безопасност на уредите ви на Philips и Saeco.

Надеждна защита на машината

- Използвайте само консумативи на Philips

Лесен за инсталиране и използване

- Активирането на AquaClean деактивира алармата за декалциране
- Активиране на филтъра без усилия със системата Click&go

Без отстраняване на накип от машината за 5000 чаши*


- Кафемашината ви няма да се запушва благодарение на филтъра с микропори
- Премахва калция по естествен път благодарение на технология за обмяна на йони

Чистата вода осигурява най-чистото кафе

- Оптимално пречистена бистра вода благодарение на патентован поток на водата
- Филтър с микропори блокира всички замърсявания


Акценти

Премахва калция по естествен път




Технологията за обмяна на йони премахва калция от водата, преди тя да попадне в кафемашината, като по този начин предотвратява образуването на накип. Ако филтърът се сменя навреме при напомняне от машината, можете да се насладите на до 625 чаши с всеки филтър*

По-добър вкус, за по-дълго време



AquaClean ще ви помогне да запазите вкуса на кафето за по-дълго и не позволява запушване на машината, благодарение на иновативни функции като технология за обмяна на йони, патентования поток на водата и филтъра с микропори.

Оптимално пречистена бистра вода



AquaClean гарантира само чист и филтриран поток на водата в изцяло автоматичната кафемашина и намалява нуждата от отстраняване на накип. С

AquaClean можете да се насладите на до 5000* чаши без отстраняване на накип като сменяте филтъра 8 пъти.

Филтърът блокира всякакви замърсявания



Премахването на всички малки частици от кафето води до голяма разлика в качеството. Филтърът с микропори предотвратява замърсяването на водата с нечистотии, за да сте сигурни, че всяка чаша, която приготвяте, е свежа, чиста и вкусна.

Лесно активиране на филтъра



Трайна функция като тази, се инсталира изключително бързо. Просто поставете филтъра AquaClean във водния резервоар на супер автоматичната машина за еспресо Saeco, активирайте го през потребителския интерфейс, и сте готови да се насладите на до 5000 чаши чисто кафе без премахване на накип*.

Предупреждение за премахване на накип



С активирането на филтъра AquaClean автоматично деактивирате алармата за премахване на накип. Можете да се наслаждавате на винаги безпроблемно кафе с най-добро качество – и едва след смяна на 8 филтъра машината ще активира алармата за премахване на накип отново. Машините, оборудвани с AquaClean имат стикер на резервоара за вода.

Оригинални Philips



Моя, използвайте само консумативи на Philips, за да осигурите максимален срок на експлоатация и безопасност на Вашите уреди на Philips и Saeco. Приложимо за всички аксесоари***

Спецификации

Държава на произход

Произведено в: Швейцария

Технически спецификации

Включва: 1 воден филтър AquaClean

Покритие

Материал на основното тяло: Пластмаса

