



Philips 3000 Series Philips Wasserkocher

HD9411/70

- Entdecke das komplette Frühstückssset 3000 Series
- Verschiedene Gerichte bis hin zu allen Heißgetränken – ganz wie du es möchtest
- Raffiniertes Design, ein moderner Touch für jede Küche

Genieße heißes Wasser. Jeden Tag mit Stil.

Heiße Getränke und Gerichte, so wie du es möchtest.

- Komplettes Frühstückssset mit Toaster und Kaffeemaschine
- Großzügiges und familienfreundliches Fassungsvermögen von 1,7 Litern
- Schnelles Aufkochen und einfache Reinigung dank flachem Heizelement
- Wasser jederzeit sicher aufkochen mit Trockengehschutz
- Ein beleuchtetes Fenster, auf dem der Wasserstand leicht zu sehen ist, auch von weitem.
- Mit der Deckelentriegelungstaste brauchst du nur eine Hand, um den Deckel zu öffnen und aufzufüllen
- Beweglichkeit durch kabelloses Design des Wasserkochers und 360°-Pirouettenbasis
- Kalkfreies Wasser bei jedem Einsatz mit abnehmbarem Filter
- Ein-/Aus-Leuchtanzeige auf einen Blick zu sehen

Entdecke das komplette Frühstückset 3000 Series, Verschiedene Gerichte bis hin zu allen Heißgetränken – ganz wie du es möchtest, Raffiniertes Design, ein moderner Touch für jede Küche

HD9411/70

Highlights

Komplettes Frühstückset erhältlich




Entdecke unser komplettes Frühstückset 3000 Series mit passendem Toaster und Filterkaffeemaschine. Für einen stilvollen Start in den Tag!

1,7 l Fassungsvermögen



Von Tee bis hin zum Abendessen – der großzügige und familienfreundliche Wasserkocher mit 1,7 l Fassungsvermögen ist für jeden Geschmack geeignet.

Flaches Heizelement



Das flache Heizelement aus Edelstahl ist verdeckt und ermöglicht ein schnelles Kochen und eine mühelose Reinigung. Damit bleibt das Wasser vor, während und nach jeder Verwendung sauber.

Trockengehschutz



Mach dir keine Gedanken mehr. Der Trockengehschutz verhindert Überhitzung, indem er den Wasserkocher automatisch abschaltet, wenn das Wasser heiß ist oder kein Wasser mehr drin ist.

Beleuchtetes Fenster



Das beleuchtete Fenster ist ein lustiger und stilvoller Touch, der genau die Menge Wasser füllt, die Sie benötigen. Spare Zeit, Wasser und Energie bei jedem Gebrauch.

Deckelentriegelungstaste



Das Öffnen des Wasserkochers zum Nachfüllen ist einfach und intuitiv, und die Taste befindet sich bequem am Griff. Für Links- oder Rechtshänder: Deckel öffnen und unter den Wasserhahn halten, um Wasser nachzufüllen – alles mit nur einer Hand.

360°-Pirouettenbasis



Dank des kabellosen Wasserkochers und seiner 360°-Pirouettenbasis kannst du den Wasserkocher einfach aus jedem Winkel wieder auf die Basis stellen.

Abnehmbarer Filter



Jeder Tropfen ist frei von Verunreinigungen und Wasserkalk. Entferne einfach den Filter, und spüle ihn jederzeit ab.

Ein-/Aus-Leuchtanzeige



Die Ein-/Aus-Leuchtanzeige leuchtet auf, wenn der Wasserkocher gerade kocht, und schaltet sich aus, sobald du das gekochte Wasser verwenden kannst.

Spezifikationen

Gewicht und Abmessungen

Verpackungslänge: 18,5 cm
Verpackungshöhe: 26 cm
Produkthöhe: 24,8 cm
Produktgewicht: 1010 g
Verpackungsbreite: 24 cm
Produktbreite: 25,22 cm
Produktlänge: 15,6 cm
Verpackungsgewicht: 370,7 g

Sicherheitsfunktion

Automatische Abschaltung: Ja

Technische Daten

Leistung: 1850-2.200 W
Akkubetrieb: Nein
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz

Allgemeine Daten

Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,7 l
Hauptmaterial: Kunststoff
Garantie: 2 Jahre

Ursprungsland

Hergestellt in: China

